

舷外机日常维护项目

每次使用之前

- 检查发动机机油液位。
- 检查确保拉绳熄火开关能否使发动机可靠停机。
- 检查发动机与艙板的固定是否可靠
- 目视检查燃油系统是否有老化变质或渗漏。
- 检查操控系统是否正常运行。
- 螺旋桨外观检查，是否有损坏情况
- 齿轮箱进水孔检查，是否有堵塞情况
- 检查电瓶，确认接头是否松动
- 打开便携式油箱的透气孔
- 检查所有软管、夹具、适配接头、油管、密封垫圈和安装紧固件是否正常

启动后

- 检查冷却水排水检查孔排水是否正常
- 检查是否有系统自检的报警信号
- 运行参数是否在正常范围内

每次用完之后

- 如在海水或污水水域航行，必须对冷却系统、动力组件外部（罩壳、中部和齿轮箱）进行清洗，并冲洗所有内部通道。
- 如在海水水域航行，应用淡水冲洗掉包括螺旋桨和齿轮箱排气通道内沉积的盐分。
- 如在海水水域航行，取下罩壳，用干净的湿布擦拭盐水雾气
- 关闭便携式油箱透气孔