

舷外机常规保养项目

V-8/V-6 SeaPro 四冲程舷外机

<p>每使用 100 小时或每年需要的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 机油和机油滤清器 • 齿轮油和垫片 • 低压燃油滤芯 • 油水分离器 • 放油螺丝垫片 • 防腐阳极及螺杆螺母 • 燃油添加剂 • 润滑脂 • Quickleen 燃油系统清洁剂 	<p>每 300 小时或每 3 年增加的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水泵叶轮和垫片 • 高压燃油滤芯 • 皮带 • 火花塞 • 节温器
<p>每使用 100 小时或每年保养项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换机油和机油滤清器[在长时间拖钩等不利条件使用的情况下，应缩短更换周期] • 排净并更换齿轮油 • 检查低压燃油过滤器中是否有污物杂质，更换机器和船上的燃油过滤器或油水分离器 • 检查防腐阳极，海水使用应缩短检查时间，腐蚀超过一半必须更 • 咸水中使用时，应检查并清洁火花塞，视情况更换，安装前涂防咬死润滑剂 • 检查螺栓螺母和其它紧固件固紧程度 • 检查电瓶 • 检查节温器 • 检查排气冷却水路过滤器 • 润滑螺旋桨轴 • 添加 Quickleen 燃油系统清洁剂 • 检查机罩盖的密封性和消音棉附着情况 	<p>每使用 300 小时或每 3 年增加保养的项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换水泵叶轮（如发生高温或水压不足，应提前更换） • 更换高压燃油管路中的滤芯 • 更换火花塞 • 更换附件传动皮带 • 更换节温器 • 润滑所有润滑点，如在海水使用，应增加润滑次数 • 润滑传动轴和换档轴花键 • 检查升降液压油 • 检查电线线路和链接情况