

## 艧机常规保养项目

<p><b>每使用 100 小时或每年需要的保养件</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 齿轮油和垫片</li> <li>• 防腐阳极及螺杆螺母</li> <li>• 放油螺栓垫片</li> <li>• 升降液压油</li> <li>• 润滑脂</li> </ul>	<p><b>每 300 小时或每 3 年增加的保养件</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 水泵叶轮和垫片 (Alpha)</li> </ul>
<p><b>每使用 100 小时或每年保养项目</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 润滑各润滑点</li> <li>• 检查各紧固件和波纹管处的紧固情况</li> <li>• 检查万向接头、花键和波纹管。对万向接头和花键施加润滑。</li> <li>• 检查所有的软管是否有裂纹或老化现象，必要时更换</li> <li>• 检查发动机对中情况，必要时进行调节</li> <li>• 机组外表清洗和喷涂防锈油漆</li> <li>• QUICKSILVER MECATHODE (阴极防腐) 系统输出</li> <li>• 检查升降液压油</li> <li>• 更换齿轮油，同时换用新放油螺栓和垫片</li> <li>• 检查接地回路的接点是否松动或损坏</li> <li>• 更换防腐阳极。每周都须检查，发现耗损超过 50%，则必须更换</li> </ul>	<p><b>每使用 300 小时或每 3 年增加保养的项目</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 更换水泵叶轮，如果出现高温或水压降低，应增加检查和更换的次数 (Alpha)</li> <li>• 紧固 U 型环架螺母</li> </ul>