

# 舷外机常规保养项目

## F15/20 四冲程舷外机

<p><b>每使用 100 小时或每年需要的保养件</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 齿轮油和垫片</li> <li>• 机油和机油滤清器</li> <li>• 防腐阳极及螺杆螺母</li> <li>• 放油螺栓垫片</li> <li>• 汽油滤芯</li> <li>• 润滑脂</li> </ul>	<p><b>每 300 小时或每 3 年增加的保养件</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 水泵叶轮和垫片</li> <li>• 火花塞</li> <li>• 皮带</li> </ul>
<p><b>每使用 100 小时或每年保养项目</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 润滑所有润滑点，如在海水使用，应增加润滑次数</li> <li>• 更换机油和机油滤清器[在长时间拖钓等不利条件使用的情况下，应缩短更换周期]</li> <li>• 第一个 100 小时使用后，更换火花塞，以后每次检查并清洁，视情况更换，安装前涂防咬死润滑剂</li> <li>• 检查节温器是否腐蚀或损坏</li> <li>• 检查燃油过滤器中是否有污物杂质，更换燃油过滤器或油水分离器</li> <li>• 检查防腐阳极，海水使用应缩短检查时间，腐蚀超过一半必须更换</li> <li>• 检查并调整气门间隙（必要时）</li> <li>• 排净并更换齿轮油</li> <li>• 检查动力纵倾液压力油[如需]</li> <li>• 润滑传动轴和换档轴花键</li> <li>• 检查控制索的调整情况</li> <li>• 检查正时皮带</li> <li>• 检查螺栓螺母和其它紧固件固紧程度</li> <li>• 检查机罩盖的密封性和消音棉附着情况</li> <li>• 检查进气组件上的软管夹箍和橡皮套管[如装]是否松脱</li> </ul>	<p><b>每使用 300 小时或每 3 年增加保养的项目</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 更换水泵叶轮[如发生高温或水压不足，应提前更换]</li> <li>• 更换火花塞</li> <li>• 更换交流发电机皮带或正时皮带</li> </ul>