

舷外机常规保养项目

2.5-90hp 二冲程舷外机

<p>每使用 100 小时或每年需要的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 齿轮油和垫片 • 防腐阳极及螺杆螺母 • 放油螺栓垫片 • 汽油滤芯 • 油水分离器滤芯(若有) • 润滑脂 • 清碳剂 	<p>每 300 小时或每 3 年增加的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水泵叶轮和垫片 • 火花塞
<p>每使用 100 小时或每年保养项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 重新拧紧尾板紧固螺栓，确保舷外机可靠固定在船上 • 润滑所有润滑点，如在海水使用，应增加润滑次数 • 润滑传动轴和换档轴花键 • 检查并清洁火花塞，视情况更换，安装前涂防咬死润滑剂 • 检查燃油过滤器中是否有污物杂质，更换燃油过滤器或油水分离器 • 检查防腐阳极，海水使用应缩短检查时间，腐蚀超过一半必须更换 • 检查螺栓螺母和其它紧固件固紧程度 • 检查控制索的调整情况 • 检查节温器 • 检查电瓶 • 检查升降液压油[如需] • 检查正时设定是否正确 • 检查进气组件上的软管夹箍和橡皮套管[如装]是否松脱 • 调整化油器[如需] • 排净并更换齿轮油 • 使用清碳剂去除发动机积垢 	<p>每使用 300 小时或每 3 年增加保养的项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换水泵叶轮[如发生高温或水压不足，应提前更换] • 更换火花塞