

舷外机常规保养项目

F25/30 EFI 四冲程舷外机

<p>每使用 100 小时或每年需要的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 齿轮油和垫片 • 机油和机油滤清器 • 防腐阳极及螺杆螺母 • 放油螺栓垫片 • 汽油滤芯和高压燃油燃油滤清器 • 润滑脂 	<p>每 300 小时或每 3 年增加的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水泵叶轮和垫片 • 火花塞 • 皮带
<p>每使用 100 小时或每年保养项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换机油和机油滤清器[在长时间拖钓等不利条件使用的情况下，应缩短更换周期] • 检查防腐阳极，海水使用应缩短检查时间，腐蚀超过一半必须更换 • 排净并更换齿轮油 • 检查油水分离器中是否有污物杂质，必要时更换 • 更换高压燃油过滤器（如有） • 润滑上部传动轴、螺旋桨轴和换档轴花键 • 检查电瓶 • 检查控制索的调整情况 • 检查正时皮带 • 检查并调整气门间隙（必要时） • 润滑所有润滑点，如在海水使用，应增加润滑次数 • 检查发动机正时设定 • 第一个 100 小时使用后，更换火花塞，以后每次检查并清洁，视情况更换，安装前涂防咬死润滑剂 • 向燃油箱中加燃油系统清洁剂 • 检查机罩盖的密封性 • 检查节温器是否腐蚀或损坏 • 检查紧固尾板紧固螺栓，确保舷外机可靠固定在船上 • 检查螺栓螺母和其它紧固件固紧程度 • 检查动力纵倾液压油[如需] • 检查电线线路和连接情况 	<p>每使用 300 小时或每 3 年增加保养的项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换水泵叶轮[如发生高温或水压不足，应提前更换] • 更换火花塞 • 更换正时皮带