

舷外机常规保养项目

F150/150 SeaPro 四冲程舷外机

| | |
|--|--|
| <p>每使用 100 小时或每年需要的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 齿轮油和垫片 • 机油和机油滤清器 • 防腐阳极及螺杆螺母 • 放油螺栓垫片 • 汽油过滤器 • 油水分离器滤芯 • 润滑脂 • 螺旋桨密封圈 | <p>每 300 小时或每 3 年增加的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水泵叶轮和垫片 • 火花塞 • 皮带 • 高压-燃油过滤器 |
| <p>每使用 100 小时或每年保养项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换机油和机油滤清器[在长时间拖钓等不利条件使用的情况下，应缩短更换周期] • 润滑所有润滑点，如在海水使用，应增加润滑次数 • 润滑传动轴和换档轴花键 • 检查并清洁火花塞，视情况更换，安装前涂防咬死润滑剂 • 检查燃油过滤器中是否有污物杂质，更换燃油过滤器或油水分离器 • 检查防腐阳极，海水使用应缩短检查时间，腐蚀超过一半必须更换 • 检查螺栓螺母和其它紧固件固紧程度检查螺栓螺母和其它紧固件固紧程度 • 检查控制索的调整情况 • 检查电瓶 • 检查节温器 • 检查正时设定是否正确 • 排净并更换齿轮油 • 更换螺旋桨密封圈 | <p>每使用 300 小时或每 3 年增加保养的项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换水泵叶轮[如发生高温或水压不足，应提前更换] • 更换火花塞 • 更换交流发电机皮带或正时皮带 • 检查电线线路和连接情况 • 检查升降液压油 • 检查机罩盖的密封性和消音棉附着情况 |