

舷外机常规保养项目

Verado L4/L6 四冲程舷外机

<p>每使用 100 小时或每年需要的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 齿轮油和垫片 • 机油和机油滤清器 • 防腐阳极及螺杆螺母 • 放油螺栓垫片 • 汽油过滤器 • 空气过滤器 • 油水分离器滤芯 • 润滑脂 • 清碳剂 	<p>每 300 小时或每 3 年增加的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水泵叶轮和垫片 • 火花塞 • 皮带 • 高压燃油泵滤芯
<p>每使用 100 小时或每年保养项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换机油和机油滤清器[在长时间拖钩等不利条件使用的情况下，应缩短更换周期] • 检查油水分离器，清洁或更换滤芯 • 润滑所有润滑点，如在海水使用，应增加润滑次数 • 润滑传动轴和换档轴花键 • 检查并清洁火花塞，视情况更换，安装前涂防咬死润滑剂 • 检查防腐阳极，海水使用应缩短检查时间，腐蚀超过一半必须更换 • 检查螺栓螺母和其它紧固件固紧程度 • 检查控制索的调整情况 • 检查电瓶 • 检查升降液压油和动力转向液压油 • 检查节温器 • 检查正时设定是否正确 • 检查进气组件上的软管夹箍和橡皮套管[如装]是否松脱 • 排净并更换齿轮油 • 使用清碳剂去除发动机积垢 • 更换空气压缩机的进气过滤器 • 检查电器线路和连接情况 • 检查机罩盖的密封性和消音棉附着情况 	<p>每使用 300 小时或每 3 年增加保养的项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换水泵叶轮[如发生高温或水压不足，应提前更换] • 更换火花塞 • 更换交流发电机皮带或正时皮带 • 更换高压燃油管路中的过滤器