



# 舷外机常规保养项目

F75-90-115 Tigershake/SeaPro 四冲程舷外机

<b>每使用 100 小时或每年需要的保养件</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 齿轮油和垫片</li><li>• 机油和机油滤清器</li><li>• 防腐阳极及螺杆螺母</li><li>• 放油螺栓垫片</li><li>• 汽油过滤器</li><li>• 油水分离器滤芯</li><li>• 润滑脂</li><li>• 螺旋桨密封圈</li></ul>	<b>每 300 小时或每 3 年增加的保养件</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 水泵叶轮和垫片</li><li>• 火花塞</li><li>• 高压燃油过滤器</li></ul>
<b>每使用 100 小时或每年保养项目</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 更换机油和机油滤清器[在长时间拖钓等不利条件下使用的情况下，应缩短更换周期]</li><li>• 润滑所有润滑点，如在海水使用，应增加润滑次数</li><li>• 润滑传动轴和换档轴花键</li><li>• 检查并清洁火花塞，视情况更换，安装前涂防咬死润滑</li><li>• 检查燃油过滤器中是否有污物杂质，更换燃油过滤器或油水分离器</li><li>• 检查防腐阳极，海水使用应缩短检查时间，腐蚀超过一半必须更换检查螺栓螺母和其它紧固件固紧程度</li><li>• 检查控制索的调整情况</li><li>• 检查电瓶</li><li>• 检查节温器</li><li>• 排净并更换齿轮油</li><li>• 更换发动机机油[在恶劣条件下运转，建议缩短为每 50 小时更换]</li><li>• 更换机油滤芯</li><li>• 检查电器线路和连接情况</li><li>• 检查机罩盖的密封性和消音棉附着情况</li><li>• 更换螺旋桨密封圈</li></ul>	<b>每使用 300 小时或每 3 年增加保养的项目</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 更换水泵叶轮[如发生高温或水压不足，应提前更换]</li><li>• 更换火花塞</li><li>• 检查动力升降液压油</li><li>• 更换高压燃油滤清器</li></ul>